




## Instrucciones de uso.

### Instrucciones de montaje


1. Antes de instalar la manivela, retire el tapón protector del eje de la manivela y deséchelo. Instale la manivela pasando el tornillo hexagonal a través de la arandela e insertándolo a través de la manivela hacia el eje de la manivela. Apriete el tornillo hexagonal con la llave hexagonal que está incluida con la manivela. Coloque y presione el tapón sobre el tornillo hexagonal hasta que esté firmemente ajustado.



### Cómo usar los troqueles Sizzlits y Clearlits




1. Coloque el troquel Sizzlits sobre una almohadilla de corte con el lado de esponja hacia arriba. Coloque el papel sobre el troquel. Coloque otra almohadilla de corte sobre el papel para crear un "sandwich". En el caso de los troqueles Clearlits, coloque el troquel sobre la foto o el material de tal modo que el área que se va a cortar se vea a través del troquel. Luego coloque la foto o el material junto con el troquel entre las almohadillas de corte para crear un "sandwich".



2. Coloque el sandwich en la plataforma multiusos y deslicela por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que la plataforma haya terminado de pasar a través de la entrada y de los rodillos. Retire la plataforma del Big Shot. ¡La forma troquelada está lista para usar!

### Cómo usar los troqueles Originals y Bigz




1. Coloque un troquel Originals o Bigz sobre una almohadilla de corte con el lado de esponja hacia arriba. Coloque el papel o el material que se desea cortar sobre el troquel. Coloque otra almohadilla de corte sobre el papel o material para crear un "sandwich".



(No utilice la plataforma multiusos cuando corte con troqueles Originals o Bigz).

2. Deslice el sandwich por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que el sandwich haya terminado de pasar a través de la entrada de los rodillos. Retire el sandwich del Big Shot. ¡La forma troquelada está lista para usar!

### Cómo utilizar una Texture Impressions o un troquel Embosslits




1. En una carpeta de estampado en relieve Texture Impressions o una carpeta troquel Embosslits abierta, inserte el papel, papel de aluminio o cualquier otro material para relieve y ciérrelo como un libro.




2. Coloque una base de corte arriba y otra debajo de la carpeta cerrada para crear un "sandwich".

### Cómo utilizar las Plantillas Metálicas




1. Coloque la plataforma multiusos, la base de corte, la plantilla metálica, papel, base silicona caucho y la base de impresión.

### Cómo utilizar las Placas Texturizadas



1. Coloque la placa texturada directamente sobre la plantilla 1 de la plataforma multiusos, con el diseño deseado hacia arriba. Ponga el papel o el material deseado sobre la placa texturada. Coloque la goma de silicona sobre el papel. Coloque la almohadilla de impresión sobre la goma de silicona, haciendo un "sándwich".



2. Coloque el sándwich sobre la plataforma multiusos y deslicelos juntos por la entrada del Big Shot. Observe la rotación de la manivela y continúe girándola en la misma dirección hasta que el sandwich y la plataforma multiusos hayan terminado de pasar a través de la entrada y de los rodillos. Retire la plataforma del Big Shot y el diseño estampado en relieve estará listo para usar.