

Máquina
TEXTURE
Boutique™

Instrucciones de uso




1

En una carpeta de Texture impressions coloque la cartulina a texturizar y ciérrelo como un libro, creando un “sandwich”.



2

Deslice el sandwich resultante dentro de la apertura de la máquina Texture Boutique. Gire la manivela. Continúe girando en la misma dirección hasta que el “sandwich” haya pasado a través de la apertura y los rodillos.



3

El papel está texturizado y listo para crear el trabajo.